



RASTREATUDO

Pequenas coisas fazem a maior diferença

MANUAL DO USUÁRIO



FUNCIÓNAMENTO: Ao detectar movimento, o rastreador PRO_7P, recebe as informações através do sistema GPS, processa e envia pela rede GPRS, quando parado por mais de três minutos, entra no modo espera automaticamente.

OPERAÇÃO:

Existem 2 botões e 2 LED indicativos.

Botão 1 (l): usado para ligar o equipamento.

Botão 2 (o): Envia pânico para o número programado na memória.

LED1(Verde): Piscando a cada um segundo, o equipamento esta conectado ao servidor e a rede GPRS está funcionando.

Aceso constantemente, não esta conectado no servidor, podendo ser falha no SIMCARD, na rede GPRS ou no servidor.

LED2(vermelho): Piscando rápido, está recebendo o sinal do sistema GPS, aceso constantemente ou piscando em grandes intervalos, indica que não está com sinal GPS.

Se ao ligar o equipamento os 2 LEDs ficarem piscando em intervalos de um segundo, significa que não detectou o SIMCARD.

DESLIGANDO: Pressione o botão 2 (o) por sete segundos até o LED verde piscar rápido, feito isso irá desligar e desativar o sensor de movimento, o equipamento pode demorar a desligar, pois irá executar todas as tarefas pendentes antes.

PÂNICO: Ao acionar o botão 2 por um segundo, será enviado um SMS com a mensagem de pânico ativado, e as coordenadas para o número previamente programado na memória, é necessário estar acionado o SMS de pânico.

INSERINDO O SIM CARD: Insira o SIMCARD conforme a figura, cuidado para não quebrar o suporte do mesmo. A imagem a direita é o detalhe do suporte do SIMCARD internamente. Para retirar-lo insira um clips fino no outro lado.

VEJA O VÍDEO NO SITE: www.rastreatudo.com.br

CARREGADOR:

1-Desligar o equipamento.

2-Conecte o equipamento a porta USB do carregador ou ao PC. O LED vermelho do cabo ficará aceso

3-O LED vermelho do cabo apagará, indicando que a bateria está totalmente carregada.

OBS: Tempo estimado para carga completa da bateria, é de até 12 horas.

CONFIGURAÇÕES:

O equipamento vem configurado e testado de fábrica para uso com chip TIM,

- Tenha certeza de que seu chip TIM esteja ativado e com cr

- Os comandos via SMS devem ser enviados sempre em letra minúscula.

- O SMS dependendo da operadora, pode chegar em um segundo ou até em horas.

- O equipamento somente recebe comandos SMS ou GPRS quando o LED verde estiver piscando.

Para configurar, Envie do seu celular um SMS para o número do seu chip que está inserido, conforme Tabela abaixo:

FUNCOES INICIAIS

FUNCOES INICIAIS	COMANDO	EXEMPLO
Ativar Funcao Panico	###+ID+smspanic(1)	###aba1272smspanic(1)
Cadastrar num de panico	###+ID+num1(dd+numfone)	###aba1272num1(5499999999)

FUNCOES AUXILIARES

Posicao por SMS	###+ID+position	###aba1272position
Consulta de saldo TIM	###+ID+#222	###aba1272#222
Consulta de Configs SMS	###+ID+config	###aba1272config

Feito isto o LED Verde picará intermitentemente avisando que o comando foi aceito.

FUNÇÕES TÉCNICAS: O modem GPRS é reiniciado automaticamente caso não tenha resposta GPRS.

Se o sistema GPS ficar com posições de memória superior a 20 minutos, ocorrerá reinício automático nesse sistema.

Ao ligar o equipamentos será realizado um teste de verificação no SIMCARD, e se o mesmo estiver com defeito ou não inserido, os dois LED, ficarão piscando simultaneamente. A cada dez minutos, são atualizadas as configurações do modem.

ITENS INCLUSOS:

Rastreador PRO_7P

Bateria interna.

Cabo para carregar na porta USB do carregador ou PC

Manual Rápido

CARACTERÍSTICAS:

Peso: 29g sem bateria e 53g com bateria.
Dimensões: 56X35X14 sem bateria e 56X35X21 com bateria.
Consumo: em espera 0,05mA , em funcionamento 0,1A.
Bateria de 3,7V 1,08A/h.

CONDIÇÕES DE COMPRA E USO:

- A empresa se responsabiliza somente pelo equipamento em nível de indústria.
- Não é de responsabilidade da empresa, veículos, instalação, retirada, objetos, pessoas, animais, softwares, servidores, quebra de sigilo e danos a terceiros assim como a finalidade e utilização, limitando somente ao equipamento.
- Em virtude de falta de pagamento ou descumprimento do manual ou termos de uso e política de privacidade, poderá ser suspenso ou desativado o equipamento.

GARANTIA:

A garantia para defeitos de fabricação é de um ano.

Não haverá manutenção ou garantia para módulos com sinal de água, sem lacre ou rompido, que sofreram fortes impactos, calor ou

umidade excessivo ou não utilizado conforme o manual disponível no site desta empresa.

Despesas decorrentes de transporte, instalação e retirada, ficam por conta do comprador, sendo a garantia limitada somente ao

produto que deve ser entregue ao fornecedor no seu endereço, com o relatório de defeito.

Após o prazo da garantia, o fornecedor disponibiliza assistência técnica, sendo cobrado os serviços executados.

GLOSSÁRIO:

ID - (Identification digit) Identificação do equipamento.

GPRS – (General Packet Radio Service) Pacotes de dados via rede de telefonia.

GPS – (Global Positioning System) Sistema global de posicionamento.

SMS – (Short Message Service) Serviço de Mensagens Curtas.

PRO7P – Rastreador

LED - (light-emitting diode) Diodo emissor de luz.

APN - (Access Point Name) Endereço, usuário e senha de acesso à rede GPRS.

IP - (Internet Protocol) Definido para este manual como endereço de envio de dados.

Suporte: Acesse www.rastreatudo.com.br envie seu contato.

